

Handzender - Programmeren:

Code leren (indien nodig)

Deze functie dient om de code van een bestaande handzender over te dragen op een andere handzender.



Opmerking!

De insteekverbindingen aan beide zijden van de handzender zijn identiek en gelijktijdig bruikbaar.



Opgelet!

Door bediening van de handzender kan de deur worden bedient!

Stap 1:

- Verbindt beide handzenders met de bijgevoegde programmeerstekker ①.

Stap 2:

- Bedien de bestaande handzender en houd de drukknop ingedrukt. De LED in de zender brandt.

Stap 3:

- Druk op de gewenste drukknop van de nieuwe handzender terwijl u de drukknop van de reeds bestaande handzender ingedrukt houdt.

Na 1 - 2 sec. brandt de LED van de nieuwe handzender constant.

De programmering is beëindigd. De nieuwe handzender heeft nu de code van de bestaande handzender overgenomen.

- Verwijder de programmeerstekker ①.

